




INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

*LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL
ANTES DE INSTALAR E UTILIZAR ESTE EQUIPAMENTO.
GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTA E FUTURA REFERÊNCIA.*



LINHA ARTICULADOS ***SUPINO DECLINADO***

INTRODUÇÃO

Parabéns, agora você faz parte do universo MOVEMENT!

Para confirmar a **Garantia estendida da MOVEMENT**, registre seu equipamento no site

www.movement.com.br/garantia.

O cadastro é gratuito, prático, rápido.

Ele permitirá uma maior cobertura do seu investimento além de facilitar nossa comunicação agilizando eventuais pedidos de serviços ou assistência técnica.

De acordo com o manual de instruções a ausência do cadastro afetará nos seus direitos de garantia.

Com o objetivo de oferecer produtos, serviços e soluções inovadoras que atendam as necessidades de lazer, bem estar e conforto e despertar as pessoas para uma vida mais prazerosa e saudável, a Brudden Equipamentos Ltda criou a marca Movement.

Fundada para desenvolver e produzir equipamentos de ginástica, a Movement logo se destacou no mercado brasileiro pela tradição em praticidade e durabilidade que faz da Brudden ícone em qualidade nos mercados em que atua.

Com alto investimento em pesquisa e desenvolvimento junto a instituições de renome como a Escola de Educação Física e Esportes da Universidade de São Paulo -EEFE/USP, a Movement promove a melhoria da qualidade de vida aos mais diferentes perfis e hábitos com uma presença marcante em Residências, Condomínios, Academias, Clubes, Hotéis, Clínicas, Empresas e Organizações.

A qualidade em equipamentos se estende aos serviços prestados por sua ampla rede de atendimento e Pontos Autorizados espalhados por todo território nacional, trazendo a Movement sempre próxima a você e sua família em prol de uma vida mais rentável e prática aos investidores e prazerosa e saudável a quem treina em um de nossos equipamentos.

Acesse nosso site, registre seu produto e saiba mais sobre o que nossas empresas fazem em prol da melhoria da qualidade da sua vida.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA

Antes de iniciar qualquer programa de atividade física, **CONSULTE UM MÉDICO** para fazer um exame clínico, que determinará se há alguma contra indicação à prática de exercícios físicos. Só assim você se exercitará com maior tranquilidade.

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INSTALAR E UTILIZAR ESTE EQUIPAMENTO. GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTA E FUTURA REFERÊNCIA.

Ao utilizar os equipamentos, é necessário tomar algumas precauções básicas para garantir sua segurança, a de terceiros e a do equipamento.

LEIA todas as instruções antes de utilizar o equipamento.

NUNCA DEIXE CRIANÇAS brincarem no equipamento.

NÃO DEIXE PRÓXIMAS AO EQUIPAMENTO, crianças ou pessoas não familiarizadas com seu funcionamento durante a realização de exercícios.

MANTENHA as mãos longe das roldanas e partes móveis.

FAÇA a entrada ou saída do equipamento com cuidado, evitando assim possíveis acidentes. SOMENTE UMA PESSOA DEVE USAR O EQUIPAMENTO POR VEZ.

Se sentir náuseas, falta de ar, dor de cabeça, tremor ou dores no peito, PARE imediatamente o uso do equipamento e procure ajuda médica.

NÃO UTILIZE este equipamento sob efeito de analgésicos, sedativos, estimulantes ou qualquer substância que altere suas faculdades sensoras, motoras e de julgamento tempo-espacial.

NÃO faça exercícios descalço, com calçados de salto ou solado escorregadio. Utilize um calçado adequado para esportes.

MANTENHA o piso no entorno dos aparelhos sempre seco e limpo, evitando, assim, escorregões e possíveis tombos que poderão resultar em graves ferimentos.

NÃO exagere na execução dos exercícios. O excesso não trará vantagens e poderá causar lesões.

NUNCA proceda ou implemente modificações/adaptações nos dispositivos e partes do aparelho. O descumprimento desta determinação poderá resultar em lesões ao usuário e a perda da garantia das peças.

QUANDO o equipamento for utilizado para promover atividades que envolvam crianças, pessoas inaptas e/ou inválidas, faz-se necessária uma supervisão constante, próxima e ininterrupta da pessoa responsável pelo local e pelo equipamento em uso.

MANTENHA qualquer peça de vestuário solta ou longa, bem como cadarços de calçados e cordames de qualquer tipo, em uso ou não, afastados das partes móveis do equipamento.


PESO MÁXIMO de usuário: **150 kg.**

USE o equipamento somente como é recomendado pelo manual do fabricante.

NÃO UTILIZE o equipamento caso você perceba que o mesmo não está funcionando perfeitamente.

MONTAGEM

Desenho Explodido



MONTAGEM

Lista de Peças

Ítem#	Descrição	Quantidade
1	BRAÇO DIREITO	1
2	BRAÇO ESQUERDO	1
3	COLUNA DIREITA	1
4	COLUNA ESQUERDA	1
5	CHASSI	1
6	BASE	1
7	BARRA DE UNIÃO SUPERIOR	1
8	BARRA DE UNIÃO INFERIOR	1
9	SUPORTE DO ASSENTO	1
10	EIXO DO SUPORTE DO PESO	2
11	BATENTE DE BORRACHA	2
12	PARAFUSO SEM CABEÇA M6X12	10
13	SUPORTE DE PESO	6
14	PLUG REDONDO 50	6
15	ARRUELA DE PRESSÃO 10	6
16	PARAFUSO ALLEN M10X30	10
17	MOLA DO BRAÇO	2
18	PLUG REDONDO 25	2
19	ACABAMENTO PLÁSTICO	4
19a	ACABAMENTO CURVO DA MANOPLA	2
20	PARAFUSO SEM CABEÇA M6X5	4
21	MANOPLA	2
22	PONTEIRA DE ALUMÍNIO 25	2
23	ARRUELA LISA 6	2
24	ARRUELA DE PRESSÃO 6	6
25	PARAFUSO CABEÇA REDONDA M6X20	6
26	APOIO DO ROLAMENTO	4
27	ARTICULAÇÃO DO BRAÇO ESQUERDO	2
28	ROLAMENTO	4
29	BUCHA LIMITADORA 25	4
30	EIXO	2
31	ARTICULAÇÃO DO BRAÇO DIREITO	2
32	PARAFUSO ALLEN M10X130	10
33	ARRUELA LISA 10	44
34	PORCA COM TRAVA M10	20
35	REGULADOR DE ALTURA	2
36	TRAVA DO REGULADOR	2
37	PORCA COM TRAVA M8	5
38	ARRUELA LISA 8	8
39	PARAFUSO ALLEN M8X35	4
40	BUCHA DA MOLA	4

MONTAGEM

Lista de Peças

Ítem#	Descrição	Quantidade
41	PARAFUSO ALLEN M12X75	8
42	ARRUELA LISA 12	18
43	PORCA COM TRAVA M12	9
44	TAMPÃO DA COLUNA	2
45	BATENTE CURVO	4
46	EIXO BASE CURVA	4
47	ENCOSTO DO BANCO	1
48	ASSENTO DO BANCO	1
49	CANALETA DO ASSENTO	1
50	BASE DA CANALETA	1
51	ACABAMENTO DO ENCOSTO	1
52	TAMPÃO OBLONGO LISO	3
53	PÉ REGULÁVEL	4
54	PORCA M10	4
55	PARAFUSO CABEÇA REDONDA M4X10	6
56	MOLA DO BANCO	1
57	GARRAFA	1
58	SUPORTE DA GARRAFA	1
59	PARAFUSO CABEÇA REDONDA M5X20	2
60	ACABAMENTO DO APOIO DOS PÉS	2
61	ARRUELA CURVA 10	8
62	PARAFUSO ALLEN M10X25	8
63	PARAFUSO ALLEN M10X100	2
64	PARAFUSO ALLEN M10X60	2
65	PARAFUSO CABEÇA REDONDA M6X45	1
66	PARAFUSO CABEÇA REDONDA M6X40	4
67	PARAFUSO M8X30	1
68	BUCHA PARA MOLA	1
69	ESPAÇADOR DA RODA	1
70	RODA	2
71	PARAFUSO ALLEN M12X130	1
72	PARAFUSO CABEÇA REDONDA M6X12	4
73	ROLAMENTO DO SUPORTE DO ASSENTO	4
74	PARAFUSO ALLEN M10X105	2


MONTAGEM

PASSO 1

AO INICIAR A MONTAGEM, MANTENHA AS PARTES SOLTAS (LONGAS OU NÃO) DEITADAS SOBRE O PISO, DE PREFERÊNCIA SOBRE ALGUMA PROTEÇÃO PARA EVITAR RISCOS E EVITANDO ACIDENTES OU DANOS AO EQUIPAMENTO EM DECORRÊNCIA DE QUEDAS!

PARA FACILITAR O TRANSPORTE E MANUSEIO, OS APARELHOS POSSUEM ELEMENTOS QUE SEGUEM DESMONTADOS.

DESEMBALE CUIDADOSAMENTE SEU EQUIPAMENTO, RESERVE PELO MENOS 2M DE DISTÂNCIA AO ENTORNO DO EQUIPAMENTO PARA A MONTAGEM E USO DO EQUIPAMENTO.



DESCRIÇÃO DA MONTAGEM


Coloque COLUNA DIREITA (# 3) e a COLUNA ESQUERDA (# 4) na BASE (# 6) e fixe no lugar utilizando ARRUELA LISA 10 (# 33-16peças), PARAFUSO ALLEN M10X25 (# 62 - 8peças) e PORCA COM TRAVA M10 (# 34-8peças).

(NÃO APERTE TOTALMENTE AINDA O CONJUNTO)

Passo 1 da montagem concluído!

MONTAGEM

PASSO 2



DESCRIÇÃO DA MONTAGEM

Insira o EIXO DO SUPORTE DO PESO (# 10-2peças) nos BRAÇOS DIREITO e ESQUERDO (# 1 e # 2), fixando-os no lugar com PARAFUSO ALLEN M10X30(# 16-2peças), ARRUELA DE PRESSÃO 10 (# 15-2peças) PLUG REDONDO 25(# 18-2peças) nos parafusos.

Em seguida, insira os BATENTES DE BORRACHA (# 11-2peças) e o SUPORTE DE PESO (# 13-2peças) no EIXO DO SUPORTE DO PESO (# 10-2peças). Aparafuse o SUPORTE DE PESO (# 13-2peças) no lugar utilizando PARAFUSO SEM CABEÇA M6X12 (# 12-2peças).

Por último, coloque o PLUG REDONDO 50 (# 14-2peças) no SUPORTE DE PESO (# 13-2peças).

Anexe o EIXO BASE CURVA (# 46-4peças) à COLUNA ESQUERDA e DIREITA (# 4 e # 3), fixando no lugar com PARAFUSO ALLEN M10X130 (# 32-4peças) e ARRUELA CURVA 10 (# 61-4peças).


Em seguida, insira o BATENTE CURVO (# 45 4peças) e o SUPORTE DE PESO (# 13-4peças) no EIXO BASE CURVA (# 46-4peças). Fixe o SUPORTE DE PESO (# 13-4peças) usando PARAFUSO SEM CABEÇA M6X12 (# 12-4peças).

Por último, coloque o PLUG REDONDO 50 (# 14-4peças) no SUPORTE DE PESO (# 13-4peças).

Passo 2 da montagem concluído!

MONTAGEM

PASSO 3



DESCRIÇÃO DA MONTAGEM

Monte a BARRA DE UNIÃO SUPERIOR (# 7) com a COLUNA DIREITA (# 3) e a COLUNA ESQUERDA (# 4) utilizando ARRUELA LISA 12 (# 42-8peças), PARAFUSO ALLEN M12X75 (# 41-4peças) e PORCA COM TRAVA M12 (# 43-4peças).


Monte BARRA DE UNIÃO INFERIOR (# 8) com a COLUNA DIREITA (# 3) e a COLUNA ESQUERDA (# 4) utilizando ARRUELA LISA 12 (# 42-8peças), PARAFUSO ALLEN M12X75 (# 41-4peças) e PORCA COM TRAVA M12 (# 43-4peças).

(NÃO APERTE TOTALMENTE AINDA O CONJUNTO)

Passo 3 da montagem concluído!

MONTAGEM

PASSO 4



DESCRIÇÃO DA MONTAGEM


Conecte o CHASSI (# 5) e a BASE (# 6) utilizando ARRUELA LISA 10 (# 33-4peças), ARRUELA CURVA 10 (# 61-4peças), PARAFUSO ALLEN M10X60 (# 64-2peças), PARAFUSO ALLEN M10X100 (# 63-2peças) e PORCA COM TRAVA M10 (# 34-4peças).

**NÃO APERTE AINDA COMPLETAMENTE ESTE CONJUNTO.
O APERTO FINAL SERÁ DADO MAIS TARDE EM OUTRO PASSO DO PROCESSO DE MONTAGEM.**

Passo 4 da montagem concluído!

MONTAGEM

PASSO 5



DESCRIÇÃO DA MONTAGEM


Anexe o CHASSI (# 5) à BARRA DE UNIÃO SUPERIOR (# 7) e à BARRA DE UNIÃO INFERIOR (# 8) utilizando ARRUELA LISA 10 (# 33-4peças), PARAFUSO ALLEN M10X105 (# 74-2peças) e PORCA COM TRAVA M10 (# 34-2peças).

AGORA DÊ O APERTO FINAL AO CONJUNTO MONTADO.

Passo 5 da montagem concluído!

MONTAGEM

PASSO 6



DESCRIÇÃO DA MONTAGEM

Monte o ENCOSTO DO BANCO (# 47) no CHASSI (# 5) utilizando ARRUELA LISA 10 (# 33-4 peças) e PARAFUSO ALLEN M10X30 (# 16-4 peças).

Monte o ASSENTO DO BANCO (# 48) no SUPORTE DO ASSENTO (# 9) utilizando ARRUELA LISA 10 (# 33-4 peças) e PARAFUSO ALLEN M10X30 (# 16-4 peças).

Passo 6 da montagem concluído!

INFORMAÇÕES GERAIS DE MANUTENÇÃO

EMENDAS, GANCHOS E TRAVA DOS PESOS:

- Verifique se as peças têm sinais visíveis de desgaste excessivos ou danos.

ESTOFADOS:

- Para garantir uma vida prolongada aos estofados e a higiene adequada, limpe-os, apenas, com um pano úmido (água e sabão ou detergente neutro) após cada treino.
- Evitar utilizar produtos abrasivos ou produtos de limpeza não destinados ao uso em vinil.
- Substitua os estofados danificados imediatamente.
- Mantenha objetos pontiagudos ou cortantes longe dos estofados.

PORCAS E PARAFUSOS:

- Verifique periodicamente todas as porcas e PARAFUSOS.

Se necessário, reaperte-os, assegurando que todo os componentes estejam devidamente encaixados.

SUPERFÍCIES ANTI-DERRAPANTES:

- Estas superfícies são projetadas para fornecer bases seguras e devem ser substituídas se apresentarem desgastes ou se tornarem escorregadias.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Não tente consertar o seu equipamento sozinho.

Siga apenas as tarefas de manutenção descritas neste manual.

Caso sejam necessárias mais informações, entre em contato com a assistência técnica MOVEMENT ou consulte em nosso site sobre uma assistência técnica autorizada mais próxima.

Para futura referência, anote o modelo do aparelho, o número de série e a data da aquisição do mesmo.

ROTINAS DE MANUTENÇÃO

A Movement projetou todos os aparelhos com componentes e sistemas que proporcionem baixa manutenção.

As instruções a seguir possuem orientações de manutenção com caráter mais preventivo do que corretivo. As tabelas abaixo servirão de controle e anotações das manutenções efetuadas.

Como recomendação geral para conservação, o equipamento não deverá ser exposto a incidência direta ou indireta de luz solar, as intempéries (ação da chuva, vento, areia/poeira), a elementos ou produtos abrasivos e/ou corrosivos, e elementos químicos em geral.

EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	PERIODICIDADE	
	USO INTENSO <i>Grandes Academias/Clubes/ Centros de Treinamento</i>	USO MODERADO <i>Pequenas Academias/Residências/ Clínicas de Reabilitação</i>
1 - Verificar estado e ajustar, se necessário: conexões, presilhas, pinos de regulagem	DIARIAMENTE	SEMANALMENTE
2 - Verificar estado das barras e alavancas articuladas	SEMANALMENTE	A CADA 3 MESES
3 - Verificar e apertar, se necessário, porcas e parafusos	SEMANALMENTE	A CADA 3 MESES
4 - Inspecionar superfícies antiderrapantes	SEMANALMENTE	A CADA 3 MESES
5 - Limpeza dos estofados	DIARIAMENTE	SEMANALMENTE
6 - Limpeza da estrutura (partes de metal não lubrificadas)	A CADA 6 MESES OU SE NECESSÁRIO	A CADA 6 MESES OU SE NECESSÁRIO

GARANTIA

GARANTIA LIMITADA PARA EQUIPAMENTOS MOVEMENT

Por favor, leia cuidadosamente os termos e condições dessa garantia antes de utilizar seu equipamento MOVEMENT. Ao utilizar o equipamento, você estará concordando em seguir os seguintes termos e condições da Garantia.

A BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA, garante todos os produtos novos MOVEMENT como livre de defeitos em materiais e fabricação para os períodos de garantia estabelecidos abaixo.

Os períodos de garantia iniciam-se na data de emissão da nota fiscal da compra do produto emitida pela BRUDDEN ou pelo revendedor credenciado. Essa garantia se aplicará somente em defeitos descobertos durante o período de garantia, e somente ao comprador original do produto.

Para utilizar-se desta garantia, o comprador deverá entrar em contato com um Assistente Técnico autorizado MOVEMENT em menos de 30 dias após descobrir qualquer não conformidade e deixar o equipamento disponível para inspeção da BRUDDEN ou de sua assistência técnica autorizada.

O compromisso da BRUDDEN nesta garantia está limitado como demonstrado adiante.

PERÍODOS DE GARANTIA E COBERTURA

IMPORTANTE: Para ser coberto totalmente pelos prazos descritos, É **NECESSÁRIO REGISTRAR SEU PRODUTO** no site **www.movement.com.br/garantia**.

Caso o cadastro NÃO SEJA EFETUADO, **SOMENTE** a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias será validada.

- 1 (Um) ano para chassi (exceto pintura) e estruturas metálicas, já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias;

- 1 (um) ano para componentes e peças mecânicas como polias, mosquetões, rolamentos, molas e componentes de fixação, pintura em geral e mão-de-obra, já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias;

- 90 (noventa) dias para estofamentos, pegadores e espumas em geral, sendo a mesma garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias.

CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES

ESTA GARANTIA É VÁLIDA SE ESTIVER DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ABAIXO :

1. Esta garantia aplica-se aos produtos MOVEMENT somente quando :

- 1-1.** O produto estiver com o comprador original e com a prova de compra original (nota fiscal de compra);
- 1-2.** Não tiver sido objeto de : acidentes, uso inadequado ou negligente, operação indevida, abuso, transporte e armazenamento inadequado, manutenção em desacordo com as especificações contidas no manual de instruções, serviço impróprio, ou modificação não realizada pela Brudden;
- 1-3.** As peças de reposição utilizadas forem fornecidas pela BRUDDEN;
- 1-4.** Reclamações feitas dentro do prazo de garantia.

2. Esta garantia não cobre danos ou falhas em equipamentos causadas por falha na manutenção básica e necessária como descrita no manual.

ESTA GARANTIA NÃO SE APLICA A :

- * Peças de desgaste natural e itens de acabamento em geral, incluindo, mas não se limitando aos seguintes: carenagens, adesivos, assento, apoios ou encosto de espuma, revestimentos de borrachas ou plástico ;
- * Produtos reparados ou modificados por terceiros, sem prévia autorização por escrito da BRUDDEN;
- * Chamada de serviço para instalação do produto ou instrução aos proprietários sobre como utilizar o produto;
- * Consertos efetuados em produtos MOVEMENT sem o número de série ou com a identificação alterada ou danificada;
- * Retirada e entrega referente a consertos;
- * Nenhuma despesa de serviço ocorrida após o período da garantia de serviços.

CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA

O serviço da GARANTIA LIMITADA, pode ser obtido contatando-se um revendedor autorizado ou de quem foi comprado o produto.

As despesas decorrentes de eventuais transportes ou fretes de produto até uma assistência técnica, deslocamento ou visita técnica realizada por assistente autorizado, correm por conta do comprador, estando ou não o produto coberto por esta garantia.

A responsabilidade da presente garantia se limita exclusivamente ao reparo, modifixação ou substituição do produto fornecido.

A BRUDDEN não se responsabiliza por danos a pessoas, a terceiros, a outros equipamentos e instalações, lucro essantes ou quaisquer danos emergentes ou consequentes.

À BRUDDEN reserva-se o direito de paralisar a fabricação de seus produtos sem prévio aviso e/ou modificar as especificações e introduzir melhoramentos nos produtos em qualquer época, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo em produtos anteriormente fabricados.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ANOTAÇÕES

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Conheça outros equipamentos e saiba mais sobre
Linhas de Produtos, acessando nosso site

www.brudden.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Cx. Postal 11 - CEP 17580-000 - Pompéia - SP
0800-772 4080 - falecom@movement.com.br



www.brudden.com

IMPORTADO POR:

BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA

AV. INDUSTRIAL, 700 DISTRITO INDUSTRIAL

CEP 17580-000 POMPÉIA SP

CNPJ: 43.061.654/0001-38

Fabricado na China

V.1012